

Attrezzature per Legatoria e Centri Stampa Digitale

www.importbinder.com
 www.legatoria.org
 www.legatoria.biz
 www.tagliacarte.com

Sales Office External Swiss

C.so San Gottardo,34-6830-Chiasso-TI-Svizzera
 Tel. 0041-91-683.24.78- Fax.0041-91-683.24.79
 Deposito Sede Operativa ITALIA:
 Via Bonzo,12 int.11 -10146-Torino
 Tel. +39 011-197.11.987
 Fax.+39 011-197.11.355
 e-mail: info@importbinder.com

Brossatrice Automatica IB986V81 Con dispositivo automatico per inserimento colla laterale.

IB986V81 Brossatrice Automatica
 E' una macchina per medie e grandi tirature, arriva ad un formato max(lunghezza dorso) A3 420mm. per uno spessore del blocco libro Max 60mm. Brossura a una velocità di produzione di 300/380 libri/ora, è dotata di 3 rulli spalmatori colla fresa solare e possibilità 2 coltelli grecatori, un gruppo vasca supplementare con meccanismo per l'inserimento della colla laterale; Il tutto avviene automaticamente anche a spessore variabile di volta in volta, nel pannello comandi è possibile inserire la lunghezza del blocco libro per il calcolo del taglio della colla; E' dotata di 3 velocità di produzione, ha un sistema di aspirazione fumi con turbina (silenziosa) con convogliatore esterno, sistema per produzione con coperta unghiate e tante altre funzioni.



Model	IB-986V81
Lunghezza max libro/Max length	420mm
Spessore max libro/Max thickness	60mm
Velocità di produzione/Binding speed	300-400 libri/h
Riscaldamento colla/Melting glue time	30 Minuti
Fresa circolare + grecatori/Milling cutter	round milling cutter+small milling cutter
Pressa copertina/Clamp Cover	automatica
Morsa libro/Clamp book	automatica
Rulli colla/Glue roller	3
Minimo brossurabile/Mill folding pages	4 fogli
Display	LCD
Regolazione dorso/Adjustment of clamp cover flat	si
Regolazione formato coperta/Open flat	si
Constant voltage function	si
Book-keeping flat	si
Regolazione taglio colla/Unwanted glue remove function	si
Aspira Fumi/Smoke exhaust function	si
Regolazione della velocità/Speed adjustment	si
Alimentazione/Power	AC220V±10% 50 3200W
Vasca e Dispositivo Inserimento colla laterale	si
Peso netto/Net weigh	265Kg.
Peso lordo/Gross Weight	
Dimensioni	1590x770x1170mm.

Attrezzature per Legatoria e Centri Stampa Digitale

www.importbinder.com
www.legatoria.org
www.legatoria.biz
www.tagliacarte.com



Sales Office External Swiss

C.so San Gottardo,34-6830-Chiasso-TI-Svizzera
Tel. 0041-91-683.24.78- Fax.0041-91-683.24.79
Deposito Sede Operativa ITALIA:
Via Bonzo,12 int.11 -10146-Torino
Tel. +39 011-197.11.987
Fax.+39 011-197.11.355
e-mail: info@importbinder.com

	<p>Colla Laterale in automatico Spalmatura automatica della colla laterale anche con spessore diverso del libro senza modificare i parametri di collaggio</p>		<p>Tre Rulli Colla Three glue rollers 2 rulli per collare il dorso più 1 per lisciarlo</p>
	<p>Dispositivo Colla Laterale vaschetta collaggio laterale separata</p>		<p>Regolazione del Taglio Colla per libri da non rifilare Per Libri intonsi non rifilati è possibile regolare con computer il taglio della colla sul dorso sia in testa che ai piedi</p>
	<p>Ripiano d'appoggio 2 in 1 Book keeping flat patent Comodissimo ripiano per appoggiare blocchi libro e coperte da brossurare che può essere usato come coperchio</p>		<p>Potente Aspira Fumi(solo nella serie 986)</p>
	<p>Pressa Automatica Inserimento della coperta veloce con regolazione del formato anteriore senza piani retro macchina ingombranti. con calamite e squadre ferma cover</p>		<p>Smoke exhaust design Dispositivo automatico per abbassare la temperatura della colla quando la brossuratrice non lavora evitando così il deterioramento della colla e cattivi odori nell'ambiente di lavoro</p>
	<p>Regolazione del dorso Height of clamp-cover adjustable Regolare il dorso spigoloso/morbido</p>		<p>Regolazione di Velocità Digital speed adjustment Regolazione di velocità per carta con grammatura più alta</p>
<p>Intelligent controlled, LCD display</p>			
<p> 32-chips bit, funzionalità di settaggio con visualizzazione sullo schermo LCD, intuitivo, facile. Self-test e funzione di allarme che permette di comprendere il funzionamento della Brossuratrice; fresa, rullo colla auto-sensing automatica l'apertura/chiusura morsa e ritorno automatico con velocità e tempi variabili</p>			